MODE D'EMPLOI - TESTEUR D'ALCOOLEMIE ET LAMPE

1. LED rouge 2. LED jaune 3. LED verte 4. Bouton POWER (mise en service) 5. Réglage de l'heure (HR) 6. Réglage des minutes (MIN)	7. Bouton Marche/Arrêt (ON/OFF) 8. Ecran LCD 9. Interrupteur lampe 10. Embout pour souffler 11. Lampe 12. Compartiment piles 13. Anneau porte-clés

Caractéristiques
1. Test d'alcoolémie 3 étapes
2. Réponse rapide et reprise
3. Lampe (LED orange)
4. Anneau porte-clés
5. Chronomètre et compteur à rebours.
6. Utilisez deux piles alcalines 1,5V AAA – UM-4

Installation et changement des piles
1. Ouvrez le compartiment des piles à l'arrière du testeur
2. Montez deux piles alcalines 1,5V AAA – UM-4 (non fournies) en respectant la polarité indiquée.
3. Remettez le cache sur le compartiment.
4. Si vous constatez une baisse des LEDs ou de la lampe, remplacez les piles.

Testeur d'alcoolémie
1. Appuyez sur le bouton POWER (mise en service) and maintenez le enfoncé, le LED clignotera et après environ 10 secondes le testeur sera prêt.
2. Avec le bouton POWER enfoncé, soufflez dans l'embout et vérifiez l'affichage (niveau d'alcoolémie : BAC)

**** BAC : concentration d'alcool dans le sang***

Type A	Type B
- La LED verte clignote : pas de problème – niveau de moins de 0,02% BAC (soit 0,1 mg/l BRAC) - La LED jaune clignote : attention – niveau entre 0,02% BAC (soit 0,1 mg/l BRAC) et 0,05% BAC (soit 0,25 mg/l BRAC) - Les LEDs jaune et rouge clignotent : danger – niveau supérieur à 0,05% BAC (soit 0,25 mg/l BRAC)	- La LED verte clignote : pas de problème – niveau de moins de 0,05% BAC (soit 0,25 mg/l BRAC) - La LED jaune clignote : attention – niveau entre 0,05% BAC (soit 0,25 mg/l BRAC) et 0,08% BAC (soit 0,40 mg/l BRAC) - Les LEDs jaune et rouge clignotent : danger – niveau supérieur à 0,08% BAC (soit 0,40 mg/l BRAC)

Points importants :
1. Il est important de maintenir le bouton POWER enfoncé pendant le test.
2. Pour un résultat fiable, effectuez le test au moins 30 minutes après avoir bu.
3. Si le testeur n'est pas utilisé pendant un certain temps, les LEDs rouge et jaune peuvent clignoter lentement pendant le test (mode Veille). Si c'est le cas, appuyez plusieurs fois sur le bouton POWER pour le réactiver.
4. Si les piles sont déchargées, les LEDs rouge et jaune clignoteront lentement pendant le test. Il faut changer les piles pour obtenir des résultats fiables.
5. N'utilisez pas la lampe pendant le test d'alcoolémie.

Fonction lampe
Placez l'interrupteur de la lampe à la position ON pour l'allumer. N'effectuez pas de test quand la lampe est allumée.

Chronomètre
1. Appuyez sur le bouton M/A pour démarrer le chronomètre lorsqu'il affiche 0:00.
2. Appuyez sur le bouton M/A de nouveau pour arrêter le chronomètre.
3. Appuyez sur le bouton M/A pour redémarrer ou arrêter le chronomètre selon besoins.
4. Pour remettre à zéro le chronomètre, appuyez sur les boutons HR et MIN simultanément.

Compteur à rebours
1. Appuyez sur les boutons HR et MIN pour activer le compteur à rebours
2. Appuyez sur le bouton M/A pour démarrer le compte à rebours.
3. Appuyez sur le bouton M/A de nouveau pour arrêter le compte à rebours
4. Appuyez sur le bouton M/A pour redémarrer ou arrêter le compte à rebours selon besoins
5. Un bip sonnera à 5 et à 10 minutes de la fin du compte à rebours
6. L'alarme du compte à rebours dure 60 secondes. Appuyez sur les boutons HR et MIN simultanément pour arrêter l'alarme.
7. Pour remettre à zéro le compteur à rebours, appuyez sur les boutons HR et MIN simultanément.

MENTION TRES IMPORTANTE

Ce testeur donne seulement une indication du niveau BAC/BRAC. Le fabricant ne peut pas être tenu responsable de la fiabilité de ces indications.